

# Herkula 320 Lift

## Montage- und Einstellanleitung

original **ANUBA**

### Bohren der Löcher

Verwenden Sie die Großserienbohrlehre **GSB3-HE320** oder den Werkzeugsatz **WKZ-HE320-RA** für Rahmen bzw. **WKZ-HE320-FR** für Futter und den Bohrer **BOH-087-STU** mit  $\varnothing 8,7$  mm, um die Löcher zu bohren.

Wenn Sie eine **Dichtung im Überschlag** einsetzen, müssen Sie die Bohrlehre dem Profilquerschnitt entsprechend unterlegen (meistens ca. 4 mm), damit der Stechpunkt der Gewindebolzen nicht in der Dichtungsebene liegt.

Bei **100 mm langen Flügelgewindebolzen** müssen die Bohr-  
löcher bei harten Hölzern mit dem Bohrer **BOH-090-ZYL** mit  $\varnothing 9,0$  mm nachgebohrt werden.

### Montage der Bandteile

Die Bandteile mit Hilfe der Eindrehkurbel bis zur gewünschten Position in den Türstock eindrehen.

### Einsetzen des Achsbolzens

Das Türblatt einhängen und den Achsbolzen einsetzen. Den Achsbolzen so drehen, dass die Markierung am Kopf des Achsbolzens zur Aushängesicherung (**SI**) zeigt. Die Aushängesicherung (**SI**) festziehen.

### Höheneinstellung (von -2,5 mm bis +3,0 mm)

Die Höheneinstellung kann ohne Aushängen der Türe wie folgt ausgeführt werden:

Die Höhen-Feststellschraube (**HF**) lösen.

Durch Drehen der Höheneinstellschraube (**H**) um eine halbe oder eine ganze Umdrehung kann das Band in die gewünschte Höhenposition gebracht werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Höhen-Feststellschraube (**HF**) wieder auf eine Flachstelle der Höheneinstellschraube (**H**) trifft.

Die Höhen-Feststellschraube (**HF**) wieder anziehen.

### Andruckeinstellung (von -4,0 mm bis +4,0 mm)

Die Andruckeinstellung erfolgt durch Drehen der Rahmenteile mit den Gewindebolzen (**A**). Die Einstellung erfolgt in ganzen Umdrehungen.

### Seiteneinstellung (von -4,0 mm bis +4,0 mm)

Die Seiteneinstellung erfolgt durch Drehen des Flügelteils mit den Gewindebolzen (**S**). Die Einstellung kann in halben Umdrehungen erfolgen.

### Reinigung und Pflege der Bänder

Die Reinigung der Bänder darf nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch erfolgen. Säurehaltige Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

